



REM25

Navodila za uporabo V1.0

Uvod

REM25 je dvosmerni brezžični daljinski upravljalnik, ki omogoča varen vklop in izklop varnostnega sistema Paradox ter povratno informacijo o izvedenih dejanjih.

Funkcije tipk

REM25 omogoča do šest različnih funkcij za upravljanje sistema. Vzpostavi komunikacijo z varnostnim sistemom Paradox, prejme potrditev zahtevka in prikaže trenutno stanje sistema. Dejanja vključujejo preverjanje stanja sistema, vklop programabilnih izhodov (PGM), na primer luči ali garažnih vrat, ter vklop/izklop sistema. Podrobnosti so prikazane na sliki 1.



Slika 1 - Tipke REM25

Nastavitev dejanj tipk

Tipke REM25 so tovarniško nastavljene, kot je prikazano na sliki 1. Vaš monter lahko s programsko opremo BabyWare tipkam dodeli druga dejanja. Na primer: tipko za vklop lahko namesto navadnega vklopa nastavi na delni vklop.

Dejanje / povratna informacija REM25

Spodnja tabela prikazuje podprte svetlobne in zvočne povratne informacije za REM25.

Dejanje	LED povratna informacija	Zvočni signal
Tipka ARM: potrditev	Rdeča	5 hitrih piskov
Tipka DISARM: potrditev	Zelena	2 hitra piska
Tipka PGM 1 / 2: potrditev	Oranžna	5 hitrih piskov
Tipka i pri vklopljenem sistemu	Rdeča	5 hitrih piskov
Tipka i pri izklopljenem sistemu	Zelena	2 hitra piska
Napaka*	Utripajoča oranžna (hitro)	1 dolg pisk

* Prenos ni uspel ali potrditev s centrale ni bila prejeta.

Kako zamenjati baterijo

1. Z izvijačem odstranite vijake na zadnji strani daljinskega upravljalnika in previdno odstranite zadnji pokrov.

Opomba: ne odstranjujte in ne zavržite plastičnega tesnila za zaščito pred vodo, ki je na pokrovu baterije.

2. Baterijo potisnite izpod držala baterije (glejte sliko 2). Ne uporabljajte kovinskih predmetov, saj lahko povzročijo kratek stik na vezju.
3. Vstavite novo baterijo. Pozitivni pol (+) baterije mora biti obrnjen navzdol (proti zadnjemu pokrovu).
4. Namestite zadnji pokrov in ga pritrdite z vijaki.

Opomba: če litijevo baterijo zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije. Zamenjajte jo samo z enakim ali enakovrednim tipom, ki ga priporoča proizvajalec, in uporabite samo novo baterijo. Izrabljene baterije odstranite skladno z navodili proizvajalca.

Ta izdelek vsebuje gumbno baterijo. Če jo oseba pogoltne, lahko v manj kot dveh urah povzroči hude notranje opekline in lahko privede do smrti.



Slika 2 - Zamenjava baterije REM25

Tehnične specifikacije

RF frekvenca	433 MHz / 868 MHz
Tip baterije	1 x 3 V litijeva baterija (CR2032) Pričakovana življenjska doba baterije je najmanj dve leti.
Brezžični doseg (tipično stanovanjsko okolje)	30 m (100 ft) z MG6250 45 m (150 ft) z MG5000, MG5050, RPT1 in RTX3
Vlažnost	5 do 90 %
Delovna temperatura	-10 do 55 °C (14 do 122 °F)
Mere	3,9 x 7,2 x 1,2 cm (1,5 x 2,8 x 0,5 in.)
Certifikat	CE

Garancija

Za informacije o garanciji glejte omejeno garancijo na www.paradox.com/terms ali se obrnite na lokalnega distributerja. Specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

Patenti

Veljajo lahko ameriški, kanadski in mednarodni patenti. Paradox je blagovna znamka družbe Paradox Security Systems (Bahamas) Ltd.

